Adda R-System
monteringsanvisning

EDITION APRIL 2026 (ersätter tidigare version april 2024)



ADDA CENTER SVERIGE

en dröm att jobba med

vatten täta våtrum

Byggkeramikrådet

INNEHÅLL

edition april 2026 – ersätter tidigare version april 2024

Adda R-System 4
BBV 26:1 4
Monteringsanvisning Vägg 12
Monteringsanvisning Golv 14
Plattsättning kakel 20
Plattsättning klinker 21
Fogning 22
Mjukfog 23
Laga/delreparation 24
Skötselråd 25
Kontroll 25



CE

0402

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26, NO-2026
Drammen Norway

0402-CPR-C500124

ADDA F-SYSTEM (Nr: SE-DoP-ABF)
ETA-20/0816
ETAG 022 part 2
SYSTEM 2+

Byggsats för vattentäta skikt
för väggar och golv i våtrum.

ETA

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet

SYSTEMGARANTI

Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie får du ett optimalt slutresultat.



Rengöring, Impregnering, Stenkosmetik

Fogmassor i olika färger och grovhet

Fästmassor

Tätskikt

Primer/grundning, Avjämningsmassor, Gjutmassor



Adda R-System (ånggenomgångsvärde: ca 1 900 000 s/m) består av:

- Adda Primer
- Adda Membran
- Adda Innerhörn & Adda Ytterhörn
- Adda Skarvremsa & Adda Skarvremsa Självhäftande
- Adda Ångspärr
- Adda Skarvlim
- Adda Rörmanschetter
- Adda Brunnsmanschett Enkel
- Adda Fästmassor: Adda 100/Adda Fliselim1, Adda Lettlim Hvit, Adda Lettlim Grå och Adda Topcrete Nano

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt BBV 26:1. Det är konstruktionen som är godkänd, och den får inte förändras gentemot godkännandet.



Adda R-System (rollbart system)

Adda R-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet i Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, gällande BBV 26:1. Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet.

Samtliga golv- och väggytor med keramisk beläggning/beklädnad i ett våtrum ska förses med godkänt tätskiktssystem. Tätskiktssystemet ska vara av samma fabrikat i hela utrymmet.

Förutsättning för ett lyckat tätskiktsarbete är att monteringsanvisning och BBV 26:1 följs. Det innebär att vi som materialleverantör tar ansvar för att systemet fungerar om arbetsutförandet också varit enligt branschregler och vår monteringsanvisning.

OBS! Här angivna regler är en sammanfattning av branschkraven. Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Branschregler kan laddas ned från **www.bkr.se** eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet.

HUVUDFÖRÄNDRINGAR I BBV 26:1
KLINKERRAM – kraven har uppdaterats och presenteras i ett mer lättöverskådligt format.
GOLVLUTNING – den högsta tillåtna lutningen i plats för bad/dusch har ökats för att ge bättre funktion och effektiv avrinning mot golvbrunn, särskilt med hänsyn till modernare produktlösningar.

FÖRTYDLIGANDEN
EL I VÅTRUM – reglerna kring tätningskrav för elgenomföringar i våtrum har tydliggjorts.
BYGGPRODUKTERS ANSLUTNING MOT TÄTSKIKT – en ny produktgrupp har definierats, med tydlig information om vad som gäller angående tätning mot de aktuella produkterna.

För BKR.SE och gällande branschregler enligt BBV 26:1
KLICKA HÄR!
www.bkr.se/regler/branschregler

ILLUSTRATIONER: AB TYPOFORM & BKR



BILD A – Källare med tillskjutande markfukt
Krav på tätskikt för golv och yttervägg är undantaget där risk för tillskjutande fukt föreligger.



BILD B – Källare utan tillskjutande markfukt
Vid en isolerad och dränerad källare ska tätskikt utföras enligt branschreglerna på alla ytor i våtrummet.

BBV 26:1 Våtzoner

PLATS FÖR BAD ELLER DUSCH = golv i dusch eller under badkar samt väggar upp till 2,0 m över golvet bakom badkar eller duschplats. När badkar eller duschplats på någon sida omges av skärmvägg ändå upp till tak, som ska plattsättas, ingår gavel i våtzon 1 och baksida skärmvägg i våtzon 2.

VÅTZON 1 = Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. I ett enmeters område utanför plats för bad eller dusch ingår motstående väggyta, inklusive gavel, i våtzon 1.

Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största fuktmekaniska drivkraften finns i våtrummets yttervägg på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst under vinterhalvåret.

Ta hänsyn till duschväggarnas mått samt badkarets storlek och placering vid bedömning av utbredningen av våtzon 1. Beställare och entreprenör bör kommunicera detta.

VÅTZON 2 = övriga väggytor.

OBS! Det finns ett särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära brunnar som kan rekvireras från Byggkeramikrådets eller Säker Vattens hemsida.

Underlag och material ska inte ha en lägre temprratur än 10°C och ska inte innehålla byggfukt



BILD C– Våtzoner
Våtzon 1
Våtzon 2
Plats för bad eller dusch

		Tätskiktstyper		
Underlag	Zon	Folie	Skivor med tätskikt	Vätskebaserat
Skiv-konstruktion	Våtzon 1	✔	✔	✘
	Våtzon 2	✔	✔	✔
Massiv-konstruktion	Våtzon 1	✔	✔	✔
	Våtzon 2	✔	✔	✔

TABELL
Val av tätskiktssytem
Val av tätskiktssytem beroende på underlag och våtzon.



* rekommenderad golvlutning i plats för bad/dusch är 15 mm/m.

LUTNINGSTOLERANSER

Plats för bad/dusch:
- 7–40 mm/m

Övrig golvyta:
- 7–30 mm/m
- 5–10 mm/m



GOLVBRUNN

1. Klinker
2. Fästmassa
3. Tätskikt
4. Avjämningsmassa
5. Klämring
6. Brunnsfläns



RÖRGENOMFÖRING

1. Rör för värme eller tappvatten med diameter > 32 mm ska ha ett avstånd på minst 60 mm mellan kanterna.

2. Rör med diameter ≤ 32 mm ska ha ett cc-avstånd på minst 60 mm, se bild D.

3. Spillvatten och rörgenomföringar i golv.

EL – GENERELLT

4. El i våtrum som inte är apparatdosa, ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16 mm eller med annan av elleverantör anvisad produkt. Elgenomföringar i våtrummet ska tätas enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Infälld apparat- dosa vid dörren i våtzon 2 behöver inte tätas. Största tillåtna mellanrum mellan installationsrör eller annan genomförings-detalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.

Plats för bad eller dusch

Genom vägg vid plats för bad eller dusch får endast nödvändig genomföring finnas. Genomföringar ska utföras med fixerad rörböj VPS eller motsvarande. Flexslang är ej tillåten i plats för bad eller dusch.



BILD D – Rörgenomföring i vägg

Exempel på fixerad rörgenomföring med rör-i-rör-system.
1. Fixering

FÖRSTÄRKNING

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.



GOLVKONSTRUKTION

1. Golvregel med cc-avstånd 300–600 mm
2. Golvspånskiva limmad och skruvad
3. Glasfibernät eller punktsvetsat stålnät
4. Primer
5. Värmekabel
6. Avjämningsmassa minst 12 mm
7. Tätskikt
8. Fästmassa
9. Klinker

TABELL – Rörgenomföring i golv
Genomföring som är godkänd att bryta golvets tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

		Våtrum			Övriga utrymmen	
		I plats för bad eller dusch	Med vatten-värmare, värme-pump eller vatten-mätare	Utan vatten-värmare, värme-pump eller vatten-mätare	Tvättstuga, utrymmen med vatten-värmare, värmepump, vatten-mätare	I WC-rum
Avlopp	Golvbrunn	✔	✔	✔	✔	✔
	Spillvatten	✘	✔	✔	✔	✔
Rör till vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	med rörgenom-föringshylsa	✘	✔	ej tillämpbart	✔	ej tillämpbart
	utan rörgenom-föringshylsa	✘	✘	ej tillämpbart	✘	ej tillämpbart
Tappvatten- och/eller värmerör	med eller utan rörgenom-föringshylsa	✘	✘	✘	✘	✔



FÖRSEGLINGAR
1. Försegling på dörr och fönster i våtzon 1, se bild G.
2. Försegling i skarvar (se BBV 26:1, §6.3.1).
3. Försegling i golv-vägg-vinkel, se bild F.
4. Försegling mot dörrens tröskel, se bild H.
5. Försegling mot rörgenomföringar, se bilder I, J och K.



BILD E - Tröskel i liv med vägg
Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. I våtzon 2 krävs inte försegling på karm.



BILD F - Dörr med djup innervägg
I till exempel groventré med ytterdörr eller våtrum med djup innervägg, där avståndet mellan vägg och tröskel är minst 100 mm eller av leverantör angivet mått kan normal tätning utföras.



BILD G - Försegling på karm
Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion.



BILD H – Uppvik mot tröskel
1. Tröskel
2. Uppvik (Försegling)
3. Fästmassa
4. Mjukfog
5. Klinker



BILD I – Försegling mot skyddsrör
Försegling mot rör-i-rör sker mot skyddsröret.



BILD J – Försegling mot plasthölje
För rör utan skyddsrör sker förseglingen direkt på rörets plasthölje.



BILD K – Försegling mot väggdosa
Vid användning av väggdosa sker tätningen direkt mot dosan.



BILD L – Anslutning till plastmatta
Anslutningen ska göras med överlapp om minst 30 mm tätskikt ut på plastmattan bakom keramiken. Från golvet upp till nederkant keramik ska det vara cirka 80 mm synlig plastmatta.



BILD M– Anslutning till målat tätskiktssystem
Anslutningen till det målade VT-systemet ska göras med ett överlapp med minst 30 mm tätskikt ut från keramiken.



BILD N – Tak målat före plattsättning
Är taket nedmålat på vägg kan tätskiktet avslutas 50 mm från taket, för att undvika nedsmutsning av taket.



BILD O – Tak målat efter plattsättning
Är taket inte målat innan plattsättning bör tätskiktet avslutas så nära taket som möjligt men kan avslutas max 50 mm från taket.



BILD P – Tätskikt bakom utanpåliggande WC-fixtur
Tätskikt ska finnas under och bakom den inbyggda spolcisternen. Klinker på golv ska finnas under inbyggnaden. Kontrollera med tätskiktsleverantören om eventuell keramik bakom spolcisternen.



BILD Q – Tätskikt bakom inbyggd WC-fixtur
Tätskikt ska finnas under och bakom den inbyggda spolcisternen. Eventuellt läckage vid armaturen ska rinna ut till våtrummet.



BILD R – Infästning i träregel
Skruven ska bottna i regeln.
1. Tätmassa och ev plugg
2. Skivmaterial
3. Regel



BILD S – Infästning i betongvägg
Skruven ska bottna i betongen.
1. Tätmassa
2. Plugg och tätmassa
3. Betongvägg

OBS!

ANSLUTNING MOT BYGGPRODUKT

Byggprodukter – till exempel inspektionsluckor samt el- och ventilationsgenomföringar ska tätas enligt vår anvisning.



INBYGGNADSBLANDARE

BBV 26:1 Tillämpliga standarder och normer

Nedan följer en förteckning över de standarder som det finns hänvisning till i reglerna. Av dessa framgår de minimikrav som ställs på det enskilda materialets egenskaper inom Europa. Standardernas versioner är de som gällde vid tidpunkten för publicering av föreliggande branschregler. Efter revidering av standard gäller den senaste utgivna standarden. Samtliga standarder kan beställas från www.sis.se.

FÄSTMASSOR FÖR KERAMISKA PLATTOR
Del 1. Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning.
SS-EN 12004-1:2017

Del 2. Provningsmetoder.
SS-EN 12004-2:2017

FOGMASSOR FÖR KERAMISKA PLATTOR
Del 1. Krav, klassificering, beteckning, stämpling och märkning.
SS-EN 13888-1:2022

Del 2. Provningsmetoder.
SS-EN 13888-2:2022

KERAMISKA PLATTOR
Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda och märkning.
SS-EN 14411-2016

GOLVMATERIAL
Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster – Egenskaper och krav.
SS-EN 13813

AVLOPP – BRUNNAR FÖR BYGGNADER
Del 1. Golvbrunnar med vattenlås med ≥ 50 mm vattenlåsdjup.
SS-EN 1253-1:2015

Del 2. Takbrunnar och golvbrunnar utan luktlås.
SS-EN 1253-2:2015

Del 6. Golvbrunnar med vattenlås med vattenlåsdjup <50 mm.
SS-EN 1253-6:2022

Del 7. Golvbrunnar med mekanisk stängning.
SS-EN 1253-7:2022

Del 8. Golvbrunnar med kombinerad mekanisk stängning och vattenlås.
SS-EN 1253-8:2022

GIPSBINDEMEDEL OCH GIPSBASERAD PUTS
Del 1. Definitioner och krav.
SS-EN 13279-2:2014

SPÅNSKIVOR – SPECIFIKATIONER
SS-EN 312:2010

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND
Värdet på ånggenomgångsmotstånd beräknar man fram enligt standard SS-EN ISO 12572:2016.
I Sverige används av tradition värdet för ånggenomgångsmotstånd uttryckt i s/m (sekunder per meter).

Detaljöversikt

Referens till kapitel och sida i BBV 26:1





KÄLLA: **BBV – BYGGKERAMIKRÅDETS BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM**
Branschregler för keramisk beklädnad i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BFS 2024:8.

ADDA R-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

VÄGG

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 1900 000 s/m

Adda



OBS!

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Adda R-System. Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer innan arbetet påbörjas.



1. APPLICERA ÅNGSPÄRR

Applicera Adda Ångspärr med roller och pensel på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet (en rollerbredd). Låt torka i ca 20 minuter eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Adda Ångspärr på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 270 gr/m².



2. MONTERA HÖRN

Montera innerhörn och alt ytterhörn med Adda Membran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.



3. REMSOR

Montera Adda Skarvremsa i golv- och väggvinklar samt över eventuella skivskarvar. Alla överlappningar ska ske med minst 35 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.



4. RÖRGENOMFÖRINGAR

Alla rörgenomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Adda Rörmanschett monteras/limmas fast med Adda Membran. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Adda Membran.



5. APPLICERA MEMBRAN

Applicera Adda Membran flödigt med en roller på alla väggar och ca 180 mm ut på golvet (ej längre ut än ångspärren). Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare ett lager på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,0 kg/m^2. Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.



ADDA R-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

GOLV

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 1900 000 s/m



1. SÄKERSTÄLL OCH RENGÖR

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Adda R-System. Rengör och dammsug av ytan noggrant. Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer innan arbetet påbörjas.

OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning.



2. APPLICERA ÅNGSPÄRR

Applicera Adda Ångspärr på alla golvytor. Låt torka i ca 20 minuter eller tills ytan känns torr och inte klibbar. Applicera ytterligare ett lager Adda Ångspärr på samma sätt. OBS! Den totala åtgången får inte understiga 270 gr/m². Var noga med att INTE pensla Adda Ångspärr på rör som ska tätas eller golvbrunnsflänsen, dessa ska hållas rena!



3. RÖRGENOMFÖRINGAR FÖR AVLOPP

Alla rörgenomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Adda Membran. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren med Adda Membran.

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Adda Membran, manschetten ska tätas direkt på röret utan något ”lim” emellan.



4. PURUS GOLVBRUNN

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.

För Jafo golvbrunn se sidan 16. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo), se sidorna 14–17.



5. APPLICERA MANSCHETT

Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkel, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.



6. APPLICERA MEMBRAN

Täck brunnsmanschetten med Adda Membran.



7. APPLICERA MEMBRAN

Applicera Adda Membran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda Membran. OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,3 kg/m² (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.



8. ANSLUTNING MOT TRÖSKEL

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att Adda Tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.



9. ANSLUTNING KARM

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska vara monterad innan Adda Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

ADDA R-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

BRUNN

MONTERING PURUS OCH JAFO GOLVBRUNN



1. PURUS GOLVBRUNN

Kommande arbetsmoment 1–4 visades även på sidan 14 (steg 4-7).

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.



2. APPLICERA MANSCHETT (PURUS)

Applicera den självhäftande brunnsmanschetten, var noga med att centrera manschetten över brunnen. Tryck därefter till manschetten över knivfoten så att den vita tappen går igenom. Massera bort eventuella veck och blåsor.



3. APPLICERA MEMBRAN (PURUS)

Täck brunnsmanschetten med Adda Membran.



4. APPLICERA MEMBRAN (PURUS)

Applicera Adda Membran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda Membran.

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,3 kg/m^2 (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.



5. HÅLTAGNING (PURUS)

Montera dit Purukniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.



6. KLÄMRINGEN (PURUS)

Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunnssilen som stöd för monteringen. Sätt hälen centrerat över golvbrunnssilen och tryck till så att klämringen kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen.

OBS! På grund av stor risk för skada på brunnsmanschetten ska INGA verktyg användas för montering av klämringen.





1. JAFO GOLVBRUNN

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning.
Ta bort o-ringen i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall.



2. JAFO GOLVBRUNN

Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkel, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.



3. APPLICERA MEMBRAN (JAFO)

Täck brunnsmanschetten med Adda Membran.



4.APPLICERA MEMBRAN (JAFO)

Applicera Adda Membran över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda Membran.

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,3 kg/m² (golv). Plattsättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.



5. SKÄRA UT HÅL (JAFO)

Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär efter insidan på skärmallen med en mattkniv. Var noga med att inte skada manschetten. Pressa brunnsmanschetten (med fingrarna) ner i brunnen längs golvbrunnens säte.



6. KLÄMRING (JAFO)

Montera ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna för hand, INTE med maskin (risken är stor att spräcka godset).

OBS! Den medföljande O-ringen ska inte användas vid montering av Adda Brunnsmanschett.

ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

KAKEL



1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Säkerställ att tätskiktet är torrt och korrekt monterat innan plattsättning påbörjas. Börja med att rita upp en vågrät och en lodrät linje mitt på väggen.



2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.



3. SÄTTA KAKEL

Montera sedan kaklet från hörnen och jobba in i hörnet. Var noga med att följa linjerna.



4. ÖVERVÄTNING AV FÄSTMASSA

Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning finns under plattorna. Säkerställs inte full täckning under plattorna finns risk att kaklet har för dålig vidhäftning och rasar ner.



ADDA R-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

KLINKER

Adda



1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Dela in golvet i 4 lika stora vinkelräta rutor. Detta underlättar sedan plattläggningen.



2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Adda Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.



3. LÄGGA KLINKER

Lägg klinkerplattorna från mitten och arbeta dig in i hörnet. Var noga med att följa de vinkelräta linjerna. Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning nås under plattorna.

ADDA R-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

FOGA



1. STARTA FOGNING

Gör rent kaklet och fogarna från fixrester och annat smuts så att detta inte hamnar i den färdiga fogen. Om plattorna har en hög absorptionsförmåga så kan man med fördel fukta plattorna med rent vatten innan fogning.



2. FOGNING

Blanda fogen efter blandningsförhållandet som beskrivs på förpackningen. Applicera fogen med hjälp av en gummi-spackel/fogbräda. Jobba diagonalt över plattorna och var noga med att fylla fogarna. Lägg inte på för stora ytor utan att kontrollera att ni hinner med att tvätta innan det torkar.



3. TVÄTT

Efter avslutad fogning påbörjas tvättning så fort fogen blivit stabil. Använd en tvättbräda/svamp och var noga med att byta ut tvättvattnet ett par gånger så att inga fogrester kvarstår. Jobba diagonalt över fogarna (enligt bild).



4. AVSLUTA FOGNING

Var noga med att tvätta bort allt fogdamm innan arbetet avslutas. Ju mer arbete som läggs ner på tvättningen desto bättre slutresultat.



5. MJUKFOG

För att underlätta mjukfogningen samt att säkerställa en fin fog så kan maskeringstejp sättas upp i hörn. Använd ”silifix” för att släta till fogen. Vatten som duschas på med t ex blom-spruta gör det lättare att forma våtrumssilikonet. Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser. Mjukfogning bör bland annat normalt utföras:

- I hörn och vinklar där underlaget på båda sidor är betong, gjuten mindre än ett år före plattsättning.
- I nyproduktion då risk för rörelser i underlaget kan väntas.Till exempel vid väggvinklar då skivkonstruktion möter betongvägg, eller skivkonstruktion möter skivkonstruktion.
- Vid övergång till andra material i väggar såsom dörrfoder, fönsterkarm, dörrkarm och tröskel.
- I tak/väggvinklar.

ADDA R-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

LAGA

DELREPARATION – BYTE AV PLATTA

Man skiljer på reparation i ytskiktet (byte av platta/or) samt reparation i och av tätskiktet (där tätskikt har/måste brytas). Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet.

OBS! Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Ta alltid kontakt med oss vid reparation. Teknisk support: **support@addacenter.se**



1. TA BORT FOG

Fräs eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan. Var noga med att inte skada tätskiktet!



2. SKÄR PLATTAN

Skär spår i plattan (se även bild 3) med förslagsvis en vinkel- slip. Fler spår underlättar arbetet, men var noga med att INTE skära djupare än plattans tjocklek.



3. TA BORT PLATTAN

Avlägsna plattbitarna med stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas måste stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt!



4. RENGÖR

Rengör underlaget och plattkanterna från fästmassa och fogrester.



5. APPLICERA ADDA MEMBRAN

Om tätskiktet är intakt appliceras (med pensel) ett skikt Adda Membran. Om tätskiktet är skadat är det viktigt att laga det. Skrapa bort det skadade området – regeln om 35 mm överlapp gäller och beroende på hur skadan sitter kan flera plattor behövas tas bort. Applicera sedan tätskiktet på nytt: följ arbetsmoment 1 på sidan 4 samt moment 5 på sidan 5.



6. MONTERA NY PLATTA

Montera en ny platta med Adda Fästmassa.

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROLL

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

Adda Center Sverige AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkjemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlat och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material för läggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!

Adda

ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

